

Чемпионат и Первенство Смоленской области
«Лесная карусель»

Техническая информация

29 сентября 2024 года

Место проведения: Вязовенька.

Вид соревнований: кросс-эстафета 2 человека. Старт общий по группам в 12.00.

Порядок передачи эстафеты и состав команды: на каждом этапе эстафета передается касанием, далее участник бежит и берет себе карту на пункте выдачи карт **строго под своим номером!!!** Состав команды 2 человека. Формирование команд добровольное, участники, заявленные по одиночке, будут формироваться в команды путем жеребьевки.

Местность: сильнопересеченная, перепад на склоне 35 метров. Лес смешанный, проходимость леса от хорошей до плохой, имеются небольшие участки поваленного леса. Грунт мягкий. Дорожная сеть развита очень хорошо, из-за активного использования местности мотоциклистами возможно появление тропинок не указанных в карте. Крапива встречается редко в районе ручья.

Карта: Формат А4. Печать – струйная, вложена в файл. Автор Майоров Виталий 2023 г. корректировка Солодухин Алексей 2024 г. Масштаб 1:7500, высота сечения рельефа – 2,5 м, легенды впечатаны в карту.

Границы района: север – мемориал, большое поле, юг – деревня, запад – озеро и ручей, восток – шоссе.

Аварийный азимут – юг 180 градусов, двигаться до озера, далее на старт, далее до места старта.

Отметка: SportIdent (режим AIR).

ОПАСНЫЕ МЕСТА: скользкие поваленные деревья, крутые склоны, острые сучья деревьев.

От старта до пункта К 50 метров, от последнего КП до финиша 60 метров.

Параметры дистанций:

Группа	Длина этапа	Количество КП на этап	Примерное время прохождения лидера	Количество этапов
МЖ-10	1.4 км	8	20 – 25 мин	2
МЖ-12	1.4 км	8	20 – 25 мин	2
МЖ-14, Ж-45	1.2 - 1.3 км	8	20 – 25 мин	4
МЖ-18	1.5 - 1.6 км	7-8	16 – 20 мин	4
М-21	1.6 - 2 км	8-9	15 – 20 мин	4
Ж-21, М-45	1.2 - 1.4 км	7-9	15 – 20 мин	4
OPEN1	1.7 км	9		
OPEN2	1.9 км	11		

Контрольное время на 1 этап – 60 минут

На все этапы 180 минут

Удачного старта!!!

- Участники аккуратно и внимательно срывайте карту на пункте выдачи карт СТРОГО !!! под своим номером.

- После каждого этапа **НЕОБХОДИМО** очистить чип!!!
Бесконтактной чип перед каждым этапом нужно активировать станцией «Проверка».